



**Divisione**  
R&D Shop Automation

**Codice**  
DOC0232

**Data**  
27-11-2020

**Prodotto:** ELA EXECUTE

**Ogetto :** Guida all'installazione

# Applicativo

## Ela Execute

(Guida all'installazione)

**Autore**  
Nome: Zambelli Bruno

**Reviewed**  
Name:  
Signature:

**Documento**  
File name: IG\_ElaExecute\_1.18.0\_01.doc



Divisione	Code	Data	Pagina
R&D Shop Automation	DOC0232	27-11-20	2/11

## CONTENUTO

<b>1.</b>	<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
1.1	Revisioni del documento.....	3
1.2	Documenti di riferimento.....	3
1.3	Convenzioni.....	3
<b>2.</b>	<b>OVERVIEW .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>INSTALLAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>NOTA.....</b>	<b>11</b>

	<b>Divisione</b> R&D Shop Automation	<b>Code</b> DOC0232	<b>Data</b> 27-11-20	<b>Pagina</b> 3/11
--	---	------------------------	-------------------------	-----------------------

## 1. Introduzione

Questo documento descrive la procedura di installazione dell' "Applicativo ELA EXECUTE ver. 1.18.0\_01".

### 1.1 Revisioni del documento

Revisione	Data	Pagine	Commenti
00	27.11.2020	11	Prima versione

### 1.2 Documenti di riferimento

E' necessaria la conoscenza dei seguenti documenti :

Reference	Description
---	ElaExecute_InstallSu7_8.pdf
---	PM_ELAManagerInterface_182_01.pdf

### 1.3 Convenzioni

Convenzione	Descrizione
(§ paragraph)	Riferimento al paragrafo indicato dopo il simbolo, i.e. (§ 1.2) significa paragrafo 1.2
(📖 reference)	Riferimento al documento indicato dopo il simbolo, i.e. (📖 1) significa documento n. 1 nella lista dei documenti i "Documenti di riferimento"r
(#highlighted)	Il testo preceduto dal simbolo # e evidenziato non deve essere considerato definitivo.

	<b>Divisione</b>  <b>R&amp;D Shop Automation</b>	<b>Code</b>  <b>DOC0232</b>	<b>Data</b>  <b>27-11-20</b>	<b>Pagina</b>  4/11
---	--	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------

## 2. Overview

ELA EXECUTE e' un modulo SW che ha lo scopo di virtualizzare, ad una applicazione SW, l'accesso all'ECR; elimina l'interazione diretta dell'applicazione sw con il protocollo di interfaccia e si fa anche carico della gestione del monitoring dello stato operativo dell'ECR. Il modulo puo' essere utilizzato in postazioni monocassa oppure in postazioni che prevedono piu' host collegati in rete.

L'applicazione sw, attraverso una serie di comandi, puo' cosı̀ sfruttare tutte le funzioni dell'ECR : emissione di scontrini fiscali e non fiscali, leggere i dati registrati sui data base disponibili sull'ECR, programmare e leggere la programmazione dell'ECR.

Da questa versione , viene fornita anche la possibilita' di aprire un Canale Diretto ( via socket ) tra ElaExecute e l'applicativo Cliente per velocizzare le operazioni di scrittura sui display senza passare attraverso l'uso del file scontrino e ricevere alcuni stati macchina.

Sistema operativo (2000 pro , Xp pro, Vista , Seven , 8 , 10).

**NOTA : in caso di installazione su Windows Vista , Seven , 8 o 10, consultare gli appositi documenti di installazione.**

	Divisione	Code	Data	Pagina
	R&D Shop Automation	DOC0232	27-11-20	5/11
Guida all'installazione – Ela Execute				

### 3. Installazione

L'installazione avviene secondo la seguente procedura :

1. **Verificare se e' gia' stato installata una versione precedente** ; se e' presente e' necessario disinstallarla entrando nel"Pannello di controllo" ; **in caso contrario passare al punto 2.**

**NOTA:** se la release da rimuovere e' una versione precedente alla **1.2.1\_00** , si consiglia di salvare i file di configurazione ( ConfigEE.ini ed eventualmente ConfigEE1.ini e ConfigEE2.ini , etc) per poi ricopiarli una volta installata la nuova versione .




Selezionare "Pannello di Controllo"



Selezionare

Se e' presente , iniziare la procedura di DISINSTALLAZIONE



Con il mouse selezionare  
**“Remove”**  
Quindi **“Next”**



Selezionare “OK” e attendere il completamento della procedura.

Selezionare il bottone “Finish” ; l’operazione di disinstallazione e’ stata completata.


	<b>Divisione</b> <b>R&amp;D Shop Automation</b>	<b>Code</b> <b>DOC0232</b>	<b>Data</b> <b>27-11-20</b>	<b>Pagina</b> <b>7/11</b>
---	--	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------

## Guida all'installazione – Ela Execute

### 2. Installazione dell' Applicazione ELA EXECUTE.

Dal "DeskTop" selezionare "Risorse del computer" e posizionarsi nella cartella in cui e' presente il programma "**ElaExecute1.18.0\_01.exe**" (**non create un link sul desktop**)

Doppio click , sul programma ; a video comparira' :




Selezionare con il mouse "Avanti".

## Guida all'installazione – Ela Execute


Quindi a video :




“Avanti”



“Avanti”




Verificare che la cartella di destinazione sia quello indicata (in caso contrario usare il "Cambia..." per selezionare la cartella di destinazione **(in caso di Windows Vista e Seven , 8 o 10, consultare inoltre gli appositi documenti)**; a questo punto partirà la procedura di installazione .



Selezionare "Avanti"

	<b>Divisione</b> <b>R&amp;D Shop Automation</b>	<b>Code</b> <b>DOC0232</b>	<b>Data</b> <b>27-11-20</b>	<b>Pagina</b> 10/11
---	--	-------------------------------	--------------------------------	------------------------

## Guida all'installazione – Ela Execute



Se si desidera eseguire in questa fase il programma ElaExecute , lasciare abilitato il check.


Selezionare il bottone “Finish” ; installazione completata.

	<b>Divisione</b>	<b>Code</b>	<b>Data</b>	<b>Pagina</b>
	<b>R&amp;D Shop Automation</b>	<b>DOC0232</b>	<b>27-11-20</b>	11/11

## Guida all'installazione – Ela Execute

### 4. Nota

Alla prima esecuzione del programma , puo' comparire il seguente warning (dipende dal sistema operativo e dalla sua configurazione) : questo viene presentato da **W7**



In base alle proprie necessita' di utilizzo e/o configurazione , abilitare i permessi necessari. Per terminare l'operazione , premere "Allow access".

Nel caso di **Xp** la schermata e' la seguente :



Per abilitare , premere "Unblock"  
In ogni caso , quello che importa e' abilitare i permessi.